

Anti Polenschlüssel Update mit VDS-PRO:

- > Steuergerät Komfortsystem (46) anwählen
- > Loginprozedur (11)
- > Logincode 19283 eingeben
- > **Serial EEPROM Read (26)**

- > **04355** eingeben
- > **Dezimal Werte (04355, 04356, 04357) notieren**
Alte Werte bei mir: 148, 148, 16

- > Wert von **04355** in **Binär umrechnen**
Bei mir: **[1]**0 01 01 00
- > Wenn **erste Ziffer** nicht gleich „1“, dann zu „1“ ändern
- > Von **Binär zurück zu Dezimal** rechnen
Blieb bei mir gleich
- > **Serial EEPROM Write (27)**
- > **04355** und neuen **Wert** eingeben

- > Wert von **04356** in **Binär umrechnen**
Bei mir: **[1]**0 01 01 00
- > Wenn **erste Ziffer** nicht gleich „1“, dann zu „1“ ändern
- > Von **Binär zurück zu Dezimal** rechnen
Blieb bei mir gleich
- > **Serial EEPROM Write (27)**
- > **04356** und neuen **Wert** eingeben

- > Wert von **04357** in **Binär umrechnen**
Bei mir: **[0]**0 01 00 00
- > Wenn **erste Ziffer** nicht gleich „1“, dann zu „1“ ändern
- > Von **Binär zurück zu Dezimal** rechnen
Bei mir **[1]**0 01 00 00
- > **Serial EEPROM Write (27)**
- > **04357** und neuen **Wert** eingeben

- > Ausgabe beenden (06)
- > Zündung ausschalten und testen

Ihr verwendet diese
Anleitung auf eigene
Gefahr. Ich übernehme
keine Haftung und gebe
keine Garantie bei
auftretenden Schäden!