

Fensterheber per Funkfernbedienung mit VDS-PRO:

- > Steuergerät Komfortsystem (46) anwählen
- > Loginprozedur (11)
- > Logincode 19283 eingeben
- > Serial EEPROM Read (26)

Ihr verwendet diese
Anleitung auf eigene
Gefahr. Ich übernehme
keine Haftung und gebe
keine Garantie bei
auftretenden Schäden!

1C0

- > 04361 eingeben
- > Werte Notieren
Alte Werte bei mir: 06, 06, 02
- > Serial EEPROM Write (27)
- > 04361 eingeben,
-> Neuer Wert "02"
- > Serial EEPROM Write (27)
- > 04362 eingeben
-> Neuer Wert "02"
- > Serial EEPROM Write (27)
- > 04363 eingeben
-> Neuer Wert "02"

1J0

- > 08628, 12724, 16820 und 20916 eingeben
- > Werte Notieren
- > Serial EEPROM Write (27)
- > 08628 (Fahrertüre) eingeben
-> Dezimalwert 4 hinzuaddieren
- > Serial EEPROM Write (27)
- > 12724 (Beifahrertüre) eingeben
-> Dezimalwert 4 hinzuaddieren
- > Serial EEPROM Write (27)
- > 16820 (Hinten Links) eingeben
-> Dezimalwert 4 hinzuaddieren
- > Serial EEPROM Write (27)
- > 20916 (Hinten Rechts) eingeben
-> Dezimalwert 4 hinzuaddieren
- > Serial EEPROM Read (26)
- > 04283, 04289 und 04296 eingeben
- > Werte Notieren
- > Serial EEPROM Write (27)
- > 04283 eingeben
-> Dezimalwert 8 abziehen
- > Serial EEPROM Write (27)
- > 04289 eingeben
-> Dezimalwert 8 abziehen
- Der nächste Schritt war beim 1J0 ... 799 AH
Steuergerät (Fzg. ohne Schiebedach) nicht nötig!
- > Serial EEPROM Write (27)
- > 04296 eingeben
-> Dezimalwert 8 abziehen

- > Ausgabe beenden (06)
- > Zündung ausschalten und testen

Hinweis: Bei 3-Türern entfallen die Änderungen der hinteren Türen!

Sonstige Informationen:

KSG: 1C0 959 799 B XXX

4361 4362 4363 auf 67 --> Variant MIT Fensterheber per FFB

4361 4362 4363 auf 75 --> Variant OHNE Fensterheber per FFB

4361 4362 4363 auf 64 --> Bora MIT Fensterheber per FFB

4361 4362 4363 auf 72 --> Bora OHNE Fensterheber per FFB

4361 4362 4363 auf 2 --> Golf MIT Fensterheber per FFB

4361 4362 4363 auf 10 --> Golf OHNE Fensterheber per FFB

KSG: 1J0 959 799 AH XXX & 1J0 959 799 S 03B

Adresse / Alter Wert / Neuer Wert

04283 / 8 / 2

04289 / 8 / 2

08628 / 242 / 246 Fahrerseite Front

12724 / 250 / 254 Beifahrerseite Front

16820 / 250 / 254 Fahrerseite Heck

20916 / 242 / 246 Beifahrerseite Heck

KSG: 1J0 959 799 J 00E

04286 / 8 / 2

04291 / 8 / 2

04296 / 8 / 2

08628 / 242 / 246 Fahrerseite Front

12724 / 250 / 254 Beifahrerseite Front

16820 / 250 / 254 Fahrerseite Heck

20916 / 242 / 246 Beifahrerseite Heck

KSG: 1C0 959 799 A XXX & 1C0 959 799 B XXX (Variant/Wagon)

04361 / 75 / 67

04362 / 75 / 67

04363 / 75 / 67

KSG: 1C0 959 799 A XXX & 1C0 959 799 B XXX (Limousine/Sedan)

04361 / 74 / 66

04362 / 74 / 66

04363 / 74 / 66

Protection Bytes können sein: \$46-\$FF-\$8E-\$00-\$49-\$E2-\$8E-\$xx

